

Einrichten des FPS DSL Internetzugangs auf einer Fritzbox

Achtung: Es können nur Fritzbox Modelle verwendet werden die für einen VDSL Anschluss geeignet sind. Weitere Informationen finden Sie auf der AVM Webseite.

1. Geräte anschließen

Verbinden Sie die Fritzbox mit der Telefondose, verwenden Sie dazu das bei der Fritzbox mitgelieferte DSL Kabel (TAE – RJ45). Nutzen Sie hierfür den Anschluss der mit „DSL“ bezeichnet ist. Verbinden Sie Ihren PC mit einen der „LAN“ Anschlüsse der Fritzbox. Schließen Sie die Fritzbox an das Stromnetz an.

*Die Einrichtung über WLAN entnehmen Sie bitte der Fritzbox Anleitung.

2. PC Konfigurieren

Stellen Sie bitte die Netzwerkkarte Ihres PCs auf „IP-Adresse automatisch beziehen“.

3. Fritzbox Konfigurieren

Starten Sie einen Internetbrowser und geben in die Adressleiste: „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ ein.

Es öffnet sich die Konfigurationsoberfläche der Fritzbox.

Wählen Sie rechts unten bei „Ansicht“ „Erweitert“ aus. (Bei älteren Software Versionen, links oben)
Gehen Sie im rechten Menü auf „Internet“ / „Zugangsdaten“.
Wählen Sie bei „Internetanbieter“, ‚Weitere Internetanbieter‘ aus und anschließend ‚Anderer Internetanbieter‘.

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter	<input type="text" value="weitere Internetanbieter"/>
	<input type="text" value="anderer Internetanbieter"/>
Name	<input type="text"/>

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.
- Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

- Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.
Benutzername
Kennwort
- Nein

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort in die dafür vorgesehenen Felder ein.

Klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“, aktivieren Sie das Feld „VLAN“ und tragen im Feld „VLAN-ID“ die Zahl ,7' ein.

Wählen Sie unter „DSL-ATM-Einstellungen“ „Manuell festlegen“ aus und nehmen Sie die im Bild unten aufgeführten Einstellungen vor.

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

DSL-ATM-Einstellungen

Automatisch erkennen

Manuell festlegen

VPI

VCI

Kapselung

PPPoE

PPPoA / LLC

PPPoA / VC-Mux

Jetzt ist Ihr Internetzugang betriebsbereit.