

# Einrichten des FPS DSL Internetzugangs auf einer Fritzbox

#### 1. Geräte anschließen

Verbinden Sie die Fritzbox mit der Telefondose, verwenden Sie dazu das bei der Fritzbox mitgelieferte DSL Kabel (TAE – RJ45). Nutzen Sie hierfür den Anschluss der mit "DSL" bezeichnet ist. Verbinden Sie Ihren PC mit einen der "LAN" Anschlüsse der Fritzbox. Schließen Sie die Fritzbox an das Stromnetz an.

\*Die Einrichtung über WLAN entnehmen Sie bitte der Fritzbox Anleitung.

### 2. PC Konfigurieren

Stellen Sie bitte die Netzwerkkarte Ihres PCs auf "IP-Adresse automatisch beziehen".

### 3. Fritzbox Konfigurieren

Starten Sie einen Internetbrowser und geben in die Adressleiste: "fritz.box" oder "192.168.178.1" ein.

Es öffnet sich die Konfigurationsoberfläche der Fritzbox.

Sie können die Einrichtung über den Assistent vornehmen oder später im Hauptmenü über "Internet" / "Zugangsdaten".

Wählen Sie bei "Internetanbieter", bitte <u>FPS</u> aus und tragen Sie Ihre Zugangsdaten unter "Benutzername" und "Kennwort" ein.

## Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

	Internetanbieter	FPS •
	Ausgewählter Internetanbieter	FPS
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haber		
	Benutzername	
	Kennwort	

Anschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "Weiter" oder "Übernehmen".

Jetzt ist Ihr Internetzugang betriebsbereit.