

Einrichten des FPS Glasfaser Internetzugangs auf einer Fritzbox

1. Geräte anschließen

Verbinden Sie die Fritzbox mit dem beiliegenden Glasfaserkabel mit der Glasfaseranschlussbox.
Entfernen Sie vorher jeweils die Staubschutzkappen vom Kabel, der Fritzbox und der Anschlussbox.

Verbinden Sie Ihren PC mit einen der „LAN“ Anschlüsse der Fritzbox.
Schließen Sie die Fritzbox an das Stromnetz an.

*Die Einrichtung über WLAN entnehmen Sie bitte der Fritzbox Anleitung.

2. PC Konfigurieren

Stellen Sie bitte die Netzwerkkarte Ihres PCs auf „IP-Adresse automatisch beziehen“.

3. Fritzbox Konfigurieren

Starten Sie einen Internetbrowser und geben in die Adressleiste: „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ ein.
Es öffnet sich die Konfigurationsoberfläche der Fritzbox.

Sie können die Einrichtung im Hauptmenü über „Internet“ / „Zugangsdaten“ vornehmen.

Wählen Sie bei „Internetanbieter“, bitte FPS aus und tragen Sie Ihre Zugangsdaten unter
„Benutzername“ und „Kennwort“ ein.

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Anbieter

Bitte wählen Sie den Anbieter, der die Internetverbindung zur Verfügung stellt

Internetanbieter

FPS

Zugangsdaten

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

Wird eine ONT-Installationskennung benötigt?

ONT-Installationskennung benötigt

ONT-Installationskennung

Anschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Übernehmen“.

Jetzt ist Ihr Internetzugang betriebsbereit.